

Инструкция к сейфу TECHNOMAX с электронным замком

Каждое нажатие клавиш сопровождается звуковым сигналом с одновременным загоранием зеленого светодиода. Сейф оборудован 12-ти клавишной мягкой клавиатурой.

- 10 клавиш с цифрами и 26-ю буквами;
- клавиша ON активизирует замок;
- клавиша E подтверждает введенный код;
- количество знаков цифровой комбинации: min 4, max 10.

Руководство по эксплуатации: Поставьте одну батарею типа 6F22 (КРОНА) 9V ("ALKALINE" или "PHOTOLINE") в контейнер для батареек на обратной стороне двери сейфа.

Все сейфы поставляются с транспортным кодом "1111".

После установки внесите свой персональный код, следуя инструкции, приведенной ниже.

Действие 1:

внесение персонального кода при открытой двери и выдвинутых ригелях (предварительно выкрутив блокирующий винт, на котором висит желтая этикетка).

- Нажмите ON
- Нажмите кнопку "BUTTON" на обратной стороне двери
- Зеленый светодиод будет гореть 20 секунд (в течение этого времени необходимо ввести новый код)
- Введите новый код (минимум 4, максимум 10 цифр)
- Нажмите клавишу "E" (подтверждение ввода кода)
- Введите еще раз новый код
- Нажмите клавишу "E".

При каждом нажатии будет мигать зеленый светодиод "OK".

После правильного внесения кода прозвучит звуковой сигнал.

Действие 2:

проверка работы с новым кодом при открытой двери сейфа, открытие двери сейфа.

- Нажмите "ON", внесите свой код и нажмите клавишу "E". Должен загореться зеленый светодиод "OK"
- Втяните назад ригель, повернув ручку по часовой стрелке до упора. Сейф открыт.

Действие 3: закрытие двери сейфа.

Закройте дверь сейфа и поверните ручку против часовой стрелки до полного закрытия.

Системы безопасности:

- Временная блокировка сейфа: Сейф временно блокируется после 1-й попытки открыть его путем введения неправильного кода (загорается красный светодиод "Error"). Клавиатура сейфа не будет реагировать на нажатия 10 секунд (в

зависимости от активации этого режима). Затем система вернется в рабочее состояние, после чего можно производить набор кода. С каждым разом внесения неправильного кода время блокировки будет увеличиваться. Нельзя применять усилие для поворота ручки.

Аварийное подключение питания:

Если процесс открытия сейфа сопровождается загоранием красного светодиода "Battery", это значит, что батарейка села и требует замены. В этом случае сейф может быть открыт после подключения внешнего источника питания (9V КРОНА "Alkaline"). Соблюдая полярность, прислонить батарею к наружным контактам на панели управления, после чего набрать "ON", свой персональный код, клавишу "E" и повернуть рукоятку. Сейф открыт.

ВНИМАНИЕ:

Установка сейфа в стену должна происходить при отключенном источнике питания.

Источник питания подключить только после полного испарения влаги.

У стальных сейфов после установки дверь должна оставаться открытой не менее 4-5 дней (для обеспечения корректного просыхания ниши и исключения попадания конденсата на замочный блок сейфа). После замены питания проверьте работоспособность сейфа при открытой двери. При необходимости - введите новый код.