

Инструкция к сейфу TECHNOMAX серий GMD, GD (ключ + механический код)

Все сейфы продаются с транспортным кодом «111».

Изменение кода:

- откройте сейф с помощью ключа, оборачивая его на два оборота по часовой стрелке;
- при открытой дверце возвратите ключ на два оборота против часовой стрелки. Ригели выдвинуты;
- на обратной стороне дверцы сейфа возвратите рукояткой ключа маховик перекодировки против часовой стрелки на 90°;
- кодовый замок находится в режиме кодирования;
- установите три диска кодового замка напротив чисел Вашего нового персонального кода;
- возвратите в начальное положение маховик перекодировки;

Кодовый замок закодирован.

Проверьте новую кодовую комбинацию при открытой дверце сейфу, не меньше чем 2-3 раза.

Закрытие сейфа:

Закройте сейф, возвратив ключ на два оборота против часовой стрелки. Установите все три диска на цифру «1». Для этого возвратите диск против часовой стрелки до упора. Сейф закрыт на ключевой и кодовый механические замки.

Открытие сейфа:

наберите на трех дисках кодового замка персональный код;
возвратите ключ по часовой стрелкой на два оборота и откройте дверь.

Внимание:

Дверца стальных сейфов после установки должны быть открыта приблизительно 4-5 суток (для обеспечения корректного просыхания ниши и исключение попадания конденсата в замковый блок сейфа).

После перекодировки сейфа проверьте работу нового кода 2-3 раза при открытой дверце сейфа.